

ANTIFURBO FAIDATE – APRI LETTINO A GETTONE. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

OGNI KIT FAIDATE COMPRENDE:

1. DUE CORPI STRUTTURALI (GUSCIO SX E GUSCIO DX SUL QUALE INSERIRE IL GETTONE),
2. UNO SPESSORE DI COMPENSAZIONE DA APPLICARE AI DUE GUSCI (SLITTA),
3. UNA MOLLA GRANDE ED UNA PICCOLA,
4. UN ANELLO DA APPLICARE ALLA MOLLA GRANDE,
5. UN PISTONCINO,
6. UN GETTONE (O CHIAVE DI APERTURA),
7. UNA PICCOLA VITE AUTOFILETTANTE IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SICUREZZA DEL TUTTO.

IMPORTANTE: IL LATO SINISTRO E' QUELLO CHE ABBIAMO A SINISTRA QUANDO CI STENDIAMO SUL LETTINO CON LA PANCIA AL SOLE.

INSTALLAZIONE:

1. ESTRARRE IL TAPPO TERMINALE DEL PIANALE SINISTRO;
2. FORARE IL PIANALE AL SUO ESTERNO CON UNA PUNTA DIAM. 4, , A CIRCA 1 CM DAL SUO TERMINE E POCO SOPRA LA META ALTEZZA;
3. INSERIRE L'ANELLO ALL'INTERNO DELLA MOLLA GRANDE, POSIZIONARE IL TUTTO SUL GUSCIO SX AVENDO CURA DI INSERIRE LA MOLLA DAL LATO PRIVO DI ANELLO;
4. POSIZIONARE LA MOLLA PICCOLA NELLA SEDE AL CENTRO DEL GUSCIO DX, ED IL PISTONCINO SOPRA DI ESSA;
5. UNIRE I DUE SEMIBLOCCHI CREATI, IN UNO SOLO FACENDOLI BEN COMBACIARE;
6. APPLICARGLI SOTTO LA SLITTA;
7. MANTENERE IL TUTTO BEN ASSEMBLATO FINCHE' NON LO AVRETE INSERITO ALL'INTERNO DEL PIANALE AL POSTO DEL VECCHIO TAPPO TOLTO AL PUNTO 1;
8. APPLICARE LA VITE DI SICUREZZA SUL FORO REALIZZATO AL PUNTO 2.

A QUESTO PUNTO SE IL LETTINO E' DOTATO DI SISTEMA MULTIPOSIZIONE CAMBIANGOLO, IL LAVORO E' TERMINATO.

ALTRIMENTI SI DOVRA' INSTALLARE ANCHE L'ADATTATORE OPZIONALE SUL BRACCETTO DELLO SCHIENALE PER CREARE LA BATTUTA PER IL PISTONCINO ED EFFETTUARE IL BLOCCAGGIO DEL MOVIMENTO DELLO SCHIENALE.

1. INSERIRE L'ADATTATORE NELLO SPAZIO VUOTO ESISTENTE TRA LO SCHIENALE ED IL BLOCCO APPENA INSTALLATO;
2. APPOGGIANDOVIS IN ANGOLO SUL BRACCETTO SCHIENALE, CENTRATE L'ADATTATORE SUL PISTONCINO;
3. SEGNALE LA POSIZIONE DELL'ADATTATORE CON UNA MATITA, QUINDI APRITE LO SCHIENALE A 90 GRADI;
4. CON LA PUNTA DIAM. 5, FORATE LO SCHIENALE IN CORRISPONDENZA DEGLI APPOSITI FORI DI FISSAGGIO DELL'ADATTATORE AVENDO CURA CHE LO STESSO SIA OLTRE CHE POSIZIONATO SUL SEGNO APPENA FATTO, PERFETTAMENTE IN BATTUTA CON L'ANGOLO DEL BRACCETTO SCHIENALE. QUINDI APPLICARE I RIVETTI DI FISSAGGIO. SI SUGGERISCE DI EFFETTUARE UN FORO, APPLICARE IL RIVETTO, POI FARE IL SECONDO FORO ED APPLICARE IL SECONDO RIVETTO. **ATTENZIONE!!** L'ADATTATORE NON DEVE AVERE IL MINIMO GIOCO SUL BRACCETTO.

SBLOCCAGGIO DELLO SCHIENALE.

IL FAIDATE IMPEDISCE L'APERTURA DELLO SCHIENALE QUANDO IL PISTONCINO SPORGE DAL GUSCIO SX, CIOE' QUANDO IL GETTONE E' MANCANTE. PER SBLOCCARE LO SCHIENALE E' NECESSARIO INSERIRE IL GETTONE NELLA APPOSITA SEDE SUL GUSCIO DX E SPINGERLO CON FORZA FINO IN FONDO. SI POTRA' COSI' UDIRE UN CLIK E QUINDI RILASCIARLO. IN TAL CASO IL GETTONE TORNERA' FUORI DI CIRCA 6 MM E RESTERA' BLOCCATO IN QUELLA POSIZIONE. ORA IL PISTONCINO NON SPORGE PIU' DAL GUSCIO SX, QUINDI LO SCHIENALE E' SBLOCCATO.

BLOCCAGGIO DELLO SCHIENALE.

UNA VOLTA RICHIUSO LO SCHIENALE POTRA' ESSERE RIBLOCCATO ESTRAENDONE IL GETTONE. IL GETTONE PUO' ESSERE ESTRATTO SOLO CON L'APPOSITO ESTRATTORE OPZIONALE (MA INDISPENSABILE). BASTA INSERIRE L'ESTRATTORE ALL'INTERNO DEL GETTONE E FARLO RUOTARE IN SENSO ANTIORARIO PER 90 GRADI.

GARANZIA 5 ANNI.

IL PRODOTTO E' COPERTO DA GARANZIA DI 5 ANNI SU VIZI E DIFETTI DI FABBRICAZIONE INTERVENUTI NEI 5 ANNI DAL MOMENTO IN CUI VENGONO FATTURATI DALLA FULCOR PROJECTS. LA GARANZIA OPERA IN ACCREDITO DELL'AMMORTAMENTO NON GODUTO CAUSA VIZIO O DIFETTO, PER IL RIMPIAZZO DEL PRODOTTO. NON SARANNO RICONOSCIUTE GARANZIE SU PRODOTTI NON RESI. SONO ESCLUSE GARANZIE SU USURA DEI COMPONENTI.